

Scooba Reset:

1. Trennen Sie Scooba von Stromversorgung und nehmen Sie die Batterie heraus.
2. Drücken Sie die POWER-Taste für 5 Sekunden.
3. Setzen der Batterie ein.
4. Warten Sie 5 Sekunden und stecken Sie das Netzteil in den Scooba.
5. Laden Sie den Akku voll auf.