


Roomba – modular und robust


Regelmäßige Pflege Ihres iRobot Roomba erhält die Leistungsfähigkeit und gewährleistet eine lange Lebensdauer aller Teile.

Alle drehenden Teile sollten bei normaler Nutzung einmal monatlich von Schmutz gesäubert, aufgewickelte Haare entfernt und alle Sensoren abgewischt werden. Bei täglichem Einsatz oder stark verschmutzten Böden empfehlen wir, diese Reinigungsintervalle zu verkürzen.




Reinigen der Bürsten und der zugehörigen Teile


1. Entfernen Sie den Bürstenschutz, indem Sie die beiden gelben Klappen anheben.




2. Entfernen Sie die zwei Bürsten und reinigen Sie diese. Reinigen Sie auch die Bürstenlager.



3. Ziehen Sie das im Lieferumfang enthaltene Reinigungswerkzeug über die Borstenbürste, um Haare zu entfernen.




4. Entfernen Sie mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube in der Mitte der Seitenbürste. Reinigen Sie die Bürste und setzen Sie sie wieder ein.



Reinigen des Vorderrads

Bugrad einfach abziehen und alle Rückstände entfernen. Reinigen Sie auch die Achse.




Leeren des Behälters

Den Behälter nach jeder Verwendung leeren und sicherstellen, dass dieser ordnungsgemäß eingesetzt ist.




Reinigen der Behältersensoren (nur für Modelle 770 und höher)

Entfernen Sie den Behälter und wischen Sie die zwei optischen Behältersensoren mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.



Reinigen der Abgrundsensoren

Wischen Sie alle sechs Abgrundsensoren-Öffnungen mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.




Reinigen der Filter

Die regelmäßige Reinigung der Filter ist wichtig. Außerdem sollten Sie sie nach zwei Monaten normaler Verwendung auswechseln.

Original-Roomba-Zubehör

Nur Original-iRobot-Zubehör garantiert, dass Ihr iRobot Roomba bestens funktioniert, Ihren Alltag erleichtert und Sie länger Freude an ihm haben!

Und weil iRobot modular aufgebaut ist, können all diese besonders preiswerten Einzel- und Verschleißteile leicht selbst ausgetauscht werden – ohne teure Monteure.



NiMH-Akku

Die NiMH-Akkumulatoren von iRobot zeichnen sich durch besondere Kraft und Dauerhaftigkeit aus.



Netzteil

Netzteil zum Aufladen oder zum Anschluss der Home Bases.



Home Base

Die Ladestation sorgt dafür, dass Ihr iRobot Roomba aufgeladen und einsatzbereit ist.




Borstenbürste

Diese Bürste reinigt mit kräftigen Borsten und fegt groben Schmutz in den Auffangbehälter.



Reinigungswerkzeug

Einfach über die Borstenbürste gezogen, entfernt dieses Reinigungswerkzeug schnell Haare und Kleinteile.




Flexible Bürste

Der zweite Schritt beim Reinigen wird von dieser Rolle mit ihren flexiblen Schürzen erledigt.




Filter

Der spezielle Filter mit Rahmen für den Staubbehälter sorgt dafür, dass alle Stäube zuverlässig aufgefangen werden.



Kantenreinigungsbürste

Die dritte Bürste im Reinigungsverbund – die seitliche Kantenreinigungsbürste kehrt die Ecken aus.



Service-Kit klein

Alle Bürsten, ein Reinigungswerkzeug und drei Filter für iRobot Roomba in einem Set.